

# Таймеры включения и выключения PIR сенсора

В камере предусмотрено по два **таймера включения и выключения PIR сенсора**. При активации в заданное время таймера выключения, произойдёт отключение PIR сенсора. PIR сенсор будет отключён до момента пока не произойдёт сработка таймера включения или он не будет включён принудительно командой СМС или при помощи мобильного приложения. Таймер включения, активирует PIR сенсор. Наличие таймеров включения и выключения PIR сенсора, позволяет задать диапазон времени не активности камеры, например с 8:00 до 19:00 камера не будет срабатывать на движение, так как на охраняемом объекте находятся люди.

Так как таймеров включения и выключения два, есть возможность создания двух диапазонов времени в сутках, например с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00. Все настройки таймеров включения и выключения производятся с помощью команд СМС или мобильного приложения. Подробности настройки смотрите в соответствующих разделах.

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

[https://doc.camkubik.com/ru:functions:timers:pir\\_on](https://doc.camkubik.com/ru:functions:timers:pir_on)

Last update: **2019/03/26 21:25**