

Выбор режима работы камеры (доступно начиная с версии 1.1.20)

Установка режима работы камеры

MODEWORK x

Ответ:

* Mode work series *	последовательный режим работы установлен
* Mode work parallel *	параллельный режим работы установлен
* Mode work _ERROR_ *	ошибка в команде

Выбирается режим работы камеры. Если (x) равен нулю, то будет установлен режим последовательной съемки и отправки. Если (x) равен единице, то будет установлен режим параллельной съемки и отправки (следует устанавливать когда канал связи имеет хорошее качество)

Пример:

MODEWORK 1

Будет установлен режим параллельной съемки и отправки.

Просмотр установленного режима работы камеры MODEWORK?

MODEWORK?

Возвращает установленный режим работы камеры.

Другие статьи по этой теме

- [Системные команды](#)
- [Автоматическое обновление](#)
- [Выбор режима работы камеры \(доступно начиная с версии 1.1.20\)](#)
- [Запрос ссылки на справку по командам СМС](#)
- [Настройки GPRS](#)
- [Настройки модуля WiFi](#)
- [Настройки отправки](#)
- [Принудительная установка технологии передачи данных для модема CELLULAR \(доступно начиная с версии 1.1.20\)](#)
- [Управление PIR сенсором камеры](#)

- [Управление ИК подсветкой камеры](#)
- [Управление получателями](#)
- [Управление съемкой](#)
- [Установка таймеров](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

<https://doc.camkubik.com/ru:settings:sms:mode>

Last update: **2022/10/10 11:07**