

Управление PIR сенсором камеры

PIR сенсор основной сенсор камеры.

Управление PIR сенсором камеры SENS

SENS [флаг активности PIR сенсора камеры]

Флаг активности PIR сенсора	Указывает, включить или выключить PIR сенсор. Может принимать значения 0 (выключить) или 1 (включить) Внимание! Внешние Bluetooth датчики всегда активны
------------------------------------	---

Пример:

SENS 1

Означает **Включить PIR сенсор** камеры

Ответы:

SENS ON	PIR сенсор включен
SENS OFF	PIR сенсор выключен
SENS ERROR	не верно задана команда

Просмотр настроек PIR сенсора SENS?

SENS?

Пример:

SENS?

Ответы:

SENS ON	PIR сенсор включен
SENS OFF	PIR сенсор выключен

Отсрочка срабатывания PIR сенсора SENSDE

SENSDE [время отсрочки]

Время отсрочки	Устанавливает время отсрочки следующего срабатывания PIR сенсора в минутах. 0 - означает что отсрочка выключена.
Внимание! Отсрочка распространяется только на встроенный PIR сенсор.	

Пример:

SENSDE 10

Ответы:

SENSDE OK	отсрочка успешно установлена
SENSDE ERROR	ошибка команды

Просмотр настроек отсрочки PIR сенсора SENSDE?

SENSDE?

Пример:

SENSDE?

Ответы:

SENSDE 15	отсрочка PIR сенсора 15 минут
SENSDE OFF	отсрочка PIR сенсора выключена

Чувствительность PIR сенсора PIRSENSI (начиная с версии 1.1.18)

PIRSENSI [чувствительность]

Чувствительность	Устанавливает чувствительность PIR сенсора в единицах от 0 до 99. 0 - означает минимальную чувствительность, 99 - означает максимальную чувствительность.
-------------------------	---

Пример:

PIRSENSI 51

Ответы:

PIRSENSI 51	чувствительность PIR сенсора в среднем положении
--------------------	--

Другие статьи по этой теме

- [Системные команды](#)
- [Автоматическое обновление](#)
- [Выбор режима работы камеры \(доступно начиная с версии 1.1.18\)](#)
- [Запрос ссылки на справку по командам СМС](#)

- [Настройки GPRS](#)
- [Настройки модуля WiFi](#)
- [Настройки отправки](#)
- [Принудительная установка технологии передачи данных для модема CELLULAR \(доступно начиная с версии 1.1.18\)](#)
- [Управление PIR сенсором камеры](#)
- [Управление ИК подсветкой камеры](#)
- [Управление получателями](#)
- [Управление съемкой](#)
- [Установка таймеров](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

https://doc.camkubik.com/ru:settings:sms:pir_sensor

Last update: **2022/07/29 12:27**