


Экран быстрого снимка


Экран быстрого снимка позволяет Вам при помощи приложения оценить установку камеры, сделав снимок и просмотрев то, что будет видеть камера.




После нажатия на кнопку «СДЕЛАТЬ СНИМОК» камера перейдет в режим съёмки. Если в данный момент камера будет занята сохранением другого фото, будет выдано соответствующее предупреждение с предложением повторить съемку.



Съемка производится в низком разрешении для уменьшения размера передаваемых данных.





Получение фото может занимать достаточно длительное время. Причиной тому является сравнительно низкая пропускная способность Bluetooth Low Energy и возможные шумы в канале.



Если во время приема снимка произошла ошибка передачи или отключение от устройства, попробуйте переместиться ближе к устройству.



После получения фото Вы можете сохранить полученное фото в Галерее Вашего телефона или запросить повторный снимок.

Другие статьи по этой теме

- [Архив фото](#)
- [Настройки камеры](#)
- [Поиск устройства и подключение](#)
- [Экран быстрого снимка](#)
- [Экран информации об устройстве](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:fast_shout

Last update: **2021/02/09 12:31**