


Настройка FTP



В данном разделе Вы можете настроить [FTP соединение для загрузки сделанных снимков](#).

Активность

Данный флаг позволяет включить или выключить отправку сделанных снимков на FTP сервер

Сервер

В данном поле Вам необходимо ввести адрес Вашего FTP сервера.

Порт

В данном поле Вам необходимо ввести порт Вашего FTP сервера. В большинстве случаев, это **21**

Пользователь

В данном поле Вам необходимо ввести имя пользователя для авторизации на FTP сервере.

Пароль

В данном поле Вам необходимо ввести пароль пользователя для авторизации на FTP сервере

Папка для записи

В данном поле Вы можете указать папку, в которую будут складываться сделанные снимки. Таким образом, Вы получаете возможность, при наличии множества камер, сохранять снимки каждой в отдельную папку. Путь до папки лучше указывать полный, начиная от корня домашней папки пользователя, от имени которого производится авторизация. Например **/cameras/HomeCamera**

Другие настройки отправки

- [Настройка FTP](#)
- [Настройка SMTP](#)
- [Настройки GPRS](#)
- [Настройки MMS](#)
- [Настройки WiFi](#)
- [Настройки Yandex Disk](#)

Другие статьи по этой теме

- [Автоматическое обновление](#)
- [Координаты установки](#)
- [Настройка отправки](#)
- [Настройка таймеров](#)
- [Настройки PIR сенсора](#)
- [Настройки пользователей](#)
- [Настройки съёмки](#)
- [Настройки устройства](#)
- [Режимы SMS](#)
- [Синхронизация времени](#)
- [Системные настройки](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

<https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:settings:sending:ftp>

Last update: **2019/07/03 15:43**