

Настройки GPRS



Данная функция доступна только на [моделях камер](#), на которых установлен 2G или 3G модем.

В данном разделе Вы можете произвести настройку [GPRS соединения](#).

Данные для ввода Вы можете получить у своего оператора мобильной связи.

Другие настройки отправки

- [Настройка FTP](#)
- [Настройка SMTP](#)
- [Настройки GPRS](#)
- [Настройки MMS](#)
- [Настройки WiFi](#)
- [Настройки Yandex Disk](#)

Другие статьи по этой теме

- [Автоматическое обновление](#)
- [Координаты установки](#)
- [Настройка отправки](#)
- [Настройка таймеров](#)
- [Настройки PIR сенсора](#)
- [Настройки пользователей](#)
- [Настройки съёмки](#)
- [Настройки устройства](#)
- [Режимы SMS](#)
- [Синхронизация времени](#)
- [Системные настройки](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

<https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:settings:sending:gprs>

Last update: **2019/07/03 15:42**