


Настройки MMS



Настройки MMS

APN

Порт

Аккаунт

Пароль

URL

IP

НАЗАД СОХРАНИТЬ

В данном разделе Вы можете настроить параметры для отправки [MMS](#).



Если настройка не произведена, камера не сможет отправлять MMS



Данные для настройки Вы можете узнать у своего оператора

Другие настройки отправки

- [Настройка FTP](#)
- [Настройка SMTP](#)
- [Настройки GPRS](#)
- [Настройки MMS](#)

- [Настройки WiFi](#)
- [Настройки Yandex Disk](#)

Другие статьи по этой теме

- [Автоматическое обновление](#)
- [Координаты установки](#)
- [Настройка отправки](#)
- [Настройка таймеров](#)
- [Настройки PIR сенсора](#)
- [Настройки пользователей](#)
- [Настройки съёмки](#)
- [Настройки устройства](#)
- [Режимы SMS](#)
- [Синхронизация времени](#)
- [Системные настройки](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

<https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:settings:sending:mms>

Last update: **2021/02/09 11:53**