


Настройки Yandex Disk



В данном разделе Вы можете настроить отправку снимков на [Yandex Диск](#).

Включить

Данным переключателем Вы можете включать или отключать отправку снимков на [Yandex Диск](#).

Пользователь

В данном поле Вам необходимо указать имя пользователя Yandex Диск.



Можно использовать как учетные записи Yandex Диск на домене @yandex.ru , так и на привязанных доменах.

Папка

В данном поле необходимо списать папку, в которую будут складываться снимки в стиле Unix (то есть с использованием обратного слеша /). Если ничего не будет указано, все снимки будут складываться в корневую папку Яндекс Диска.

Пример

```
/kubik
```

Означает складывать фото в папку *kubik* в корневой папке Яндекс Диска.



Указанная папка должна существовать. Камера не создаёт папки.

Другие настройки отправки

- [Настройка FTP](#)
- [Настройка SMTP](#)
- [Настройки GPRS](#)
- [Настройки MMS](#)
- [Настройки WiFi](#)
- [Настройки Yandex Disk](#)

Другие статьи по этой теме

- [Автоматическое обновление](#)
- [Координаты установки](#)
- [Настройка отправки](#)
- [Настройка таймеров](#)
- [Настройки PIR сенсора](#)
- [Настройки пользователей](#)
- [Настройки съёмки](#)
- [Настройки устройства](#)
- [Режимы SMS](#)
- [Синхронизация времени](#)
- [Системные настройки](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

<https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:settings:sending:yd>

Last update: **2019/07/04 11:38**