


Очистка памяти



В данном разделе Вы можете очистить встроенную память камеры от снятых снимков.

Осторожно! Данное действие невозможно будет отменить. Соглашаясь на форматирование, Вы удалите ВСЕ фотографии, хранящиеся в памяти камеры.

Другие статьи по этой теме

- [Автоматическое обновление](#)
- [Координаты установки](#)
- [Настройка отправки](#)
- [Настройка таймеров](#)
- [Настройки PIR сенсора](#)
- [Настройки пользователей](#)
- [Настройки съёмки](#)
- [Настройки устройства](#)
- [Режимы SMS](#)
- [Синхронизация времени](#)
- [Системные настройки](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

<https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:settings:system:format>

Last update: **2019/07/03 11:35**