



Таймеры выключения сенсора




В данном разделе Вы можете настроить [таймеры выключения PIR сенсора](#).

Камера KUBIK обладает двумя таймерами выключения PIR сенсора. Это позволяет гибко настраивать время работы камеры как для увеличения времени автономной работы, так и для уменьшения ложных срабатываний.

При настройке таймера включения сенсора Вы можете установить время и дни недели. Согласно этим настройкам, в указанное Вами время [PIR сенсор](#) Вашей камеры станет неактивным. Если Вы не выберете ни одного дня недели, в который таймер должен срабатывать, таймер не будет активным. Активный таймер помечается надписью **(активен)** в названии.





From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

<https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:settings:timers:off>

Last update: **2019/04/02 11:51**