


Таймер периода



[Таймер периода](#) позволяет Вам настроить камеру на съемку с заданной периодичностью.

Если не выбран ни один день недели, то таймер будет выключен.



Активация этого таймера отключит все остальные таймеры.

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

<https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:settings:timers:ptm>

Last update: **2021/02/09 11:47**