


Таймеры съемки



Таймеры съемки позволяют Вам делать снимки в указанное время без участия [PIR сенсора](#). Подробнее с описанием функции Вы можете ознакомиться в [описании функции](#).



Если не выбрано ни одного дня недели, то таймер считается неактивным. Активный таймер помечается **(активен)** в названии.



KUBIK



 Таймеры съемки

Таймер 1 (активен) ▼

Время: 17:00 Изменить

Дни недели

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

< НАЗАД ✓ СОХРАНИТЬ



From:

<https://doc.camkubik.com/> - KUBIK KB

Permanent link:

<https://doc.camkubik.com/ru:settings:mobile:settings:timers:stm>

Last update: **2021/02/09 11:45**