

Управление ИК подсветкой камеры

LIGHT [флаг активности ИК подсветки камеры]

Флаг активности ИК подсветки	Указывает, включить или выключить ИК подсветку камеры. Может принимать значения 0 (выключить) или 1 (включить)
-------------------------------------	--

Пример:

LIGHT 1

Означает **Включить ИК подсветку камеры**

Ответы:

LIGHT ON	ИК подсветка включена
LIGHT OFF	ИК подсветка выключена
LIGHT ERROR	не верно задана команда

Просмотр настроек ИК подсветки камеры

LIGHT?

Пример:

LIGHT?

Ответы:

LIGHT ON	ИК подсветка включена
LIGHT OFF	ИК подсветка выключена

Другие статьи по этой теме

- [Системные команды](#)
- [Автоматическое обновление](#)
- [Выбор режима работы камеры \(доступно начиная с версии 1.1.18\)](#)
- [Запрос ссылки на справку по командам СМС](#)
- [Настройки GPRS](#)
- [Настройки модуля WiFi](#)
- [Настройки отправки](#)
- [Принудительная установка технологии передачи данных для модема CELLULAR \(доступно начиная с версии 1.1.18\)](#)
- [Управление PIR сенсором камеры](#)
- [Управление ИК подсветкой камеры](#)

- [Управление получателями](#)
- [Управление съемкой](#)
- [Установка таймеров](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

https://doc.camkubik.com/ru:settings:sms:light_status

Last update: **2019/07/02 17:28**