

Настройки GPRS



Данные команды доступны только в [моделях камер](#), в которых установлен 2G или 3G модем.

Установка конфигурации GPRS

GPRS [apn] [account] [password]

apn	необязательный параметр. Символ * означает оставить поле пустым и стереть старое значение
account	необязательный параметр. Символ * означает оставить поле пустым и стереть старое значение
password	необязательный параметр. Символ * означает оставить поле пустым и стереть старое значение

Пример:

```
GPRS internet.mts.ru mts mts
GPRS internet.yota * *
```

Ответы:

GPRS OK	GPRS успешно настроен
GPRS ERROR	не верно задана команда

Запрос конфигурации GPRS?

GPRS?

Возвращает настройки GPRS

Пример:

```
GPRS?
GPRS internet.mts.ru mts mts
```

Другие статьи по этой теме

- [Системные команды](#)
- [Автоматическое обновление](#)

- [Выбор режима работы камеры \(доступно начиная с версии 1.1.20\)](#)
- [Запрос ссылки на справку по командам СМС](#)
- [Настройки GPRS](#)
- [Настройки модуля WiFi](#)
- [Настройки отправки](#)
- [Принудительная установка технологии передачи данных для модема CELLULAR \(доступно начиная с версии 1.1.20\)](#)
- [Управление PIR сенсором камеры](#)
- [Управление ИК подсветкой камеры](#)
- [Управление получателями](#)
- [Управление съемкой](#)
- [Установка таймеров](#)

From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

https://doc.camkubik.com/ru:settings:sms:settings_gprs

Last update: **2019/07/02 17:25**